# HG8245 digitális elosztó Felhasználói útmutató





HG8245\_hasznalati\_utmutato.indd 1

۲

 $\bigcirc$ 

# Tartalomjegyzék

1. Biztonsági óvintézkedések	4
2. Bevezetés	6
3. Csatlakozók és üzembehelyezés	7
3.2 A készülék oldallania	
3.3 LED kijelzők áttekintése	9
4. A készülék üzembe helyezése, csatlakoztatása	11
4.1 A csomag tartalma	12
5. A digitális elosztó menedzselése	13
5.1 A TCP/IP tulajdonságok beállítása a számítógépen	13
5.2 Bejelentkezés a készülékbe	13
5.3 Alapvető információk lekérdezése	14
5.3.1 WAN információ	14
5.3.2 WOIP információ	15
5.3.3 WI-FI információ	
5.3.4 Ethernet port információ	
5.3.5 DHCP szerver információ	
5.3.6 DHCP szerver információ	
5.3.7 Akkumulátor információ	
5.3.8 Eszköz információ	
5.4 Kapcsolódás az internethez	20
5.5 Helyi hálózati beállítások	21

۲

۲

۲

5.5.1 IP cím beállítás21
5.5.2 DHCP szerver beállítás21
5.6 Vezeték nélküli kapcsolat beállítások
5.6.1 Alapvető WiFi beállítások22
5.6.2 Haladó szintű WiFi beállítások23
5.7 Biztonsági beállítások24
5.7.1 Haladó szintű WiFi beállítások24
5.7.2 MAC cím szűrés25
5.7.3 DoS beállítás26
5.8 Adatfogalmi szabályok26
5.8.1 DMZ beállítás26
5.8.2 Port Mapping beállítás27
5.8.3 Port trigger beállítás28
5.9 Hálózati alkalmazások29
5.9.1 ALG beállítás29
5.9.2 ARP beállítás
5.10 Rendszer eszközök
5.10.1 Újraindítás
5.10.2 Gyári adatok visszaállítása31
5.10.3 PING teszt
5.10.4 Log mentés32
5.10.5 Beállítások mentése33
5.10.6 Teljesítmény gazdálkodás33
6. Műszaki paraméterek
7. Környezetvédelem

# 1. Biztonsági óvintézkedések

- A digitális elosztó használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a Felhasználói útmutatót!
- Kövesse a Felhasználói útmutatóban foglaltakat!
- Ne használjon olyan tartozékot vagy alkatreszt, amelyet nem ehhez a digitális elosztóhoz adtak!
- Csak a csomagban található tápegységet használja!
- A digitális elosztó az információ továbbításhoz infravörös lézerfényt használ. Ha a digitális elosztóba a fényvezető csatlakozó csatlakoztatva van, lézerfény nem lép ki a környezetbe.
- A digitális elosztóból ha a fényvezető csatlakozó nincs a csatlakoztatva nem lép ki lézersugárzás.
- A fali csatlakozóba csatlakoztatott fényvezető csatlakozóból kilépő lézersugárzás olyan csekély intenzitású, hogy annak semmilyen egészséget befolyásoló hatása nincs. Az javasoljuk, hogy a csatlakozó széthúzott állapotában mindig helyezze fel a porvédő kupakot. A kupak teljesen elzárja a lézersugárzás útját és védi a csatlakozót a szennyeződésektől.
- A digitális elosztóba csatlakoztatott fényvezető csatlakozó rendkívül érzékeny a szennyeződésekre. A fényvezető csatlakozót lehetőleg ne húzza ki a készülékből. Ha ezt mégis meg kell tennie, akkor a széthúzás után azonnal helyezze fel a védőkupakokat a fényvezető csatlakozó végére és helyezze el a védődugót a digitális elosztó fényvezető csatlakozójába is.
- Soha se érintse meg a fényvezető csatlakozó felületét. Ha úgy gondolja, hogy az elpiszkolódott, hívjon szakembert.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat se a digitális elosztóra!

 $(\mathbf{0})$ 

( )

- Tartsa a digitális elosztót szárazon es tisztán. Gondoskodjon arról, hogy a digitális elosztó jól szellőztetett és folyadéktól védett helyen legyen!
- A digitális elosztó tisztításához puha, száraz torlökendőt használjon.

۲

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a digitális elosztót!
- A szellőzőnyilasokat tartsa tisztán és akadálymentesen. Ellenkező esetben a digitális elosztó zárlatossá válhat, meggyulladhat, vagy más módon károsodhat.
- Ne permetezzen folyadékot a digitális elosztóra!
- Ne nyissa ki a digitális elosztót!
- Tápkábel csatlakoztatása vagy kihúzása előtt az adaptert húzza ki a fali csatlakozó aljzatból!
- Gyerekektől tartsa távol a digitális elosztót es tartozékait!

۲

# 2. Bevezetés

A HG8245 digitális elosztó egy optikai hálózat lezáró egység (ONT Optical network terminal), amely a gigabit sebességű optikai előfizetői hálózatban (GPON gigabit-capable passive optical network) használható.

A digitális elosztó egyetlen szélessávú internetes kapcsolatot biztosít egy vezetékes és/vagy többvezeték-nélkül megoldással csatlakozó számítógép részére. A digitális elosztó segítségével akár vezeték-nélkül is élvezhetjük a szélessávú internet csatlakozás előnyeit.

A digitális elosztó 2 VoIP interfész segítségével lehetővé teszi a már meglévő analóg telefonok használatát digitális hangszolgáltatás igénybevétele esetén is. A digitális elosztó emellett lehetővé teszi TV csatornák valósidejű továbbítását is, amely a szolgáltatás keretében biztosított, járulékos eszköz (IPTV vevőegység) segítségével tekinthető meg.

 $( \bullet )$ 

# 3. Csatlakozók és üzembehelyezés

۲

# 3.1 A készülék hátlapja

3.1-1. ábra: A készülék hátlapja



# 3.1-1. táblázat: Csatlakozók, gombok leírása és funkciói

Csatlakozó	Leírás	Funkció
és Gomb		
OPTICAL	Fényvezető csatlakozó (SC/APC)	
LAN1	Automatikus sebesség	PC, vagy útvonalválasztó
	érzékelésű 10/100/1000 Base-T	(router) csatlakoztatása
	Ethernet csatlakozó (RJ45).	nagysebességű internet
		szolgáltatás igénybevételéhez.
LAN2-LAN4	Automatikus sebesség	IPTV vevőegység(ek)
	érzékelésű 10/100/1000 Base-T	csatlakoztatása.
	Ethernet csatlakozó (RJ45).	
TEL1-TEL2	VoIP telefon csatlakozó (RJ11)	Analóg telefonkészülék
		csatlakoztatása.
ON/OFF	Hálózati Be/Kikapcsoló gomb.	A készülék ki-be kapcsolása.
POWER	Hálózati adapter csatlakozó.	A készülék áramellátását
		biztosító hálózati adapter
		csatlakoztatása.

۲

۲

# 3.2 A készülék oldallapja

3.2-1. ábra: A készülék oldallapja



۲

# 3.2-1. táblázat: Csatlakozók, gombok leírása és funkciói

۲

Csatlakozó és Gomb	Leírás	Funkció
BBU	Külső tartalék akkumulátor csatlakozó.	Külső akkumulátor csatlakozási lehetőség.
USB	USB csatlakozó	Külső tároló egység csatlakoztatása.
WLAN	WLAN gomb	WLAN funkció ki-bekapcsolása.
WPS	WPS gomb	WLAN adat titkosító kapcsoló
RESET	Reszet gomb	A gomb rövid idejű megnyomásával az eszköz újraindul. Hosszú idejű megnyomásával (hosz- szabb, mint 10 másodperc) vissza- töltődik a gyári beállítás és az eszköz újraindul.

۲



۲

3.3-1. ábra: A készülék teteje



A digitális elosztó működéséről, aktuális üzemállapotairól a készülék homloklapján található LED lámpák adnak áttekintést. Az egyes LED-ek által kijelzett információk az alábbi táblázatban vannak összefoglalva.

3.3-1. táblázat: Előlapi LED-ek

LED	Állapot	Leírás
MDC	Világít	WPS funkció engedélyezve van.
WFS	Villog	WLAN eszköz kapcsolódik a rendszerhez.
	Világít	WLAN funkció engedélyezve van.
WLAN	Villog	Adatforgalom van a WLAN kapcsolaton keresztül.
	Sötét	WLAN funkció tiltva van.
	Világít	USB eszköz van csatlakoztatva és nincs adatforgalom.
USB	Gyorsan villog	Adatforgalom van az USB csatlakozáson.
000	Cötát	Nincs USB eszköz csatlakoztatva.
		(Vagy nincs bekapcsolva az eszköz.)
	Világít	A regisztráció a hangszolgáltatáshoz létrejött.
	0	A regisztráció a hangszolgáltatáshoz létrejött és a telefon
TEL1-TEL2	Gyorsan villog	kézi beszélője felemelt állapotban van vagy csöng a telefon.
	Lassan villog	A regisztráció a hangszolgáltatáshoz folyamatban van.
	Sötét	A regisztráció a hangszolgáltatáshoz nem jött létre.
	Világít	Az Ethernet kapcsolat normál állapotban van.
LAN1-LAN4	Gyorsan villog	Adatforgalom van az Ethernet csatlakozáson.
	Sötét	Az Ethernet kapcsolat nem jött létre.
PON/LOS		Lásd a 3.3-2. táblázatban.
	Zölden világít	Az eszköz bekapcsolt állapotban van.
Power	Sárgán világít	Az eszköz a tartalék akkumulátorról üzemel.
	Sötét	Az eszköz nincs bekapcsolt állapotban.

۲

۲

3.3-2. táblázat: PON/LOS állapotok leírása
--

Funkció	Szín	Állapot	Jelentés
	Zöld/vörös	KI	Tápfeszültség kikapcsolva
Power	Vörös	BE	Tápfeszültség bekapcsolva, hardver ellenőrzés
	Zöld	BE	Tápfeszültség bekapcsolva, hardver ellenőrzés rendben
		KI	Nincs DSL kapcsolat
DSL	Zöld	Villog	DSL kapcsolat felépítése folyamatban
		BE	DSL kapcsolat létrejött
		KI	Nincs internet kapcsolat
internet	Zöld	Villog	WAN port adatokat fogad vagy küld
		BE	WAN port kommunikációs állapotban van
	7:1-1	BE	Ethernet kapcsolat létrejött
LAN1-LAN4	2010	Villog	Ethernet porton adatforgalom van

# 4. A készülék üzembe helyezése, csatlakoztatása

Az eszköz hátoldalán a következő csatlakozási lehetőségek vannak:

۲

4-1. ábra: A készülék csatlakoztatása (hátlap)



4-2. ábra: A készülék csatlakoztatása (oldal)



11

۲

- A csatlakoztatott eszközök elnevezései:
- 1. Optikai csatlakozó (típusa SC/APC)
- 2. Számítógép (Internet szolgáltatáshoz csak a LAN1-re csatlakoztatható)
- 3. WLAN eszköz
- 4. IPTV vevőegység (IPTV szolgáltatáshoz csak a LAN2-LAN4-re csatlakoztatható)

۲

- 5. Televízió
- 6. Telefonkészülék
- 7. FAX készülék
- 8. Hálózati adapter
- 9.Tartalék akkumulátor egység
- 10.USB tároló (Jelen verzióban nem támogatott)

# 4.1 A csomag tartalma

- GPON digitális elosztó
- Hálózati adapter
- Ethernet hálózati kábel (UTP)
- Használati és telepítési útmutató

۲

# 5. A digitális elosztó menedzselése

A digitális elosztó a LAN1-4 portok valamelyikére csatlakoztatott számítógéppel egy egyszerű WEB böngésző alkalmazással menedzselhető. Ez azt jelenti, hogy a készülék üzemállapotai jellemző beállításai lekérdezhetők, illetve a felhasználó által változtatható paraméterek a WEB-es felületről beállíthatók.

A digitális elosztó szolgáltatással összefüggő tulajdonságait a szolgáltató előre beállította a készüléken. Ezeket a tulajdonságokat a felhasználó nem tudja megváltoztatni. Ha a menedzselési felületen nem változtatható, szürke felületeket lát, akkor azok a felhasználó által nem változtathatók meg.

# 5.1 A TCP/IP tulajdonságok beállítása a számítógépen

A digitális elosztó konfigurálásához használandó PC hálózati interfészeit úgy kell beállítani, hogy automatikusan szerezzenek IP címet a hálózati DHCP szervertől (alapállapotban ez a beállítás). A digitális elosztó beépített DHCP kiszolgálója ad IP címet a PC számára.

# 5.2 Bejelentkezés a készülékbe

A következő lépésekkel jelentkezzen be a digitális elosztóba:

- 1. Nyisson meg egy internet böngészőt a számítógépén.
- Írja be a címsorba a http://192.168.1.254 címet (a digitális elosztó alapértelmezett IP címe) és üsse le az Entert. Megjelenik a bejelentkező képernyő, ami a következő ábrán látható:

( )

#### 5.2-1. ábra: Bejelentkezési képernyő

User Tame
User Name
10011110
Please enter your username and password.
Login Cancel

A felhasználónév (User Name): 3play A jelszó (Password): 3play

A felhasználónév és a jelszó beírását követően az egérrel a "login" feliratra kattintás után konfigurálható a berendezés.

# 5.3 Alapvető információk lekérdezése

A digitális elosztóba bejelentkezve lekérdezhetőek az alapvető információk a szolgáltatásokra illetve az eszközre vonatkozóan. A bal oldali navigációs menüsorban kiválasztható a kért információ.

## 5.3.1 WAN információ

A Status-> WAN Information lapot választva a jobb oldali képernyőn láthatók a WAN (Wide Area Network) interfész(ek)re vonatkozó információk.

Az egyes oszlopokban található elnevezések a következőek:

- WAN: A WAN kapcsolat megnevezése
- Status: A kapcsolat állapota (Connected=csatlakoztatva)
- IP Acquisition mode: IP cím beállításának módja
- IP: IP cím
- Subnet Mask: Alhálózati maszk
- VLAN/Priority: Virtuális LAN azonosító és ennek priorítása
- MAC: Az adott interfész MAC címe

( )

#### 5.3.1-1. ábra: WAN információk

4.5								
HLAWEI	HG8245		,	Welcome			Logou	
Status Wall Information Wall Information Wall Information Dario Bener Information Dario Bener Information Dario Bener Information Dario Bener Information Dario Management Dario Management UNAN UN-FI Security Porverd Rules Network Applications System Tools	Babu > 1164 Internation On this page, you can che WMM 2, VOP ,R, VO, 33 1, ant Energi ,R, VO, 33	Status Connected Connected	Son status and line status	ip ip 10.99 20 238 195 228 26 76	terface. Burnet Mask 255 256 255 255 255 0	VLANPronty 335 320	MAC 00/F0 06 73 10 AA 80 FB 06 73 10 A9	

# 5.3.2 VOIP információ

A Status -> VoIP Information lapon láthatóak a Digitálistelefon (VOIP) szolgáltatásra vonatkozó információk.

- Az egyes oszlopokban található elnevezések a következőek:
- Sequence: Interfész azonosító sorszám
- Register User Name (Telephone Number): Felhasználói azonosító (telefonszám)
- User Status: Felhasználói állapot
   (Up = a telefon szolgáltatás regisztrációja sikeres)
- Call Status: Hívási állapot (Idle = Alapállapot, Calling = A tárcsázás folyamatban, InCall = A telefon kapcsolat felépült.

5.3.2-1. ábra: VOIP információk (Status)

HUAWEI	HG8245	W	elcome		L
	Status > VoiP Information				
Status WAN Information VolP Information WI-FI Information Eth Dock Information	On this page, yo	iu can query the voice user list and status.			
DHCP Server Information	Sequence	Register User Name(Telephone Number)	User Status	Call Status	
Optical Information	1	+3696395525	Up	Idle	
Battery Information	2		Initializing	Idle	
Device Information					
1 WAN					
🗄 LAN		Rostart Vole			
🗄 Wi-Fi					
Security					
Forward Rules					
Annie					
In retwork Applications					

۲

A WAN->WAN configuration lapon található további információ a VOIP szolgáltatásról, ha az egérrel a VOIP sorra kattint. Itt a felhasználó csak megtekintheti a VoIP szolgáltatásra vonatkozó információkat, de azok módosítása nem lehetséges. Az Apply és a Cancel gombok ezért szürkék (inaktívak).

( )

#### 5.3.2-2. ábra: VOIP információk (WAN Configuration)

HLAWEI	HG8245		Welcome		l
E Status WAN WAN Configuration	W41 + W44 Configuration Please ensure to save the configuration click "Save configuration" button. On this page, you can config communicate with the upper	after it has been chan ure WAN parameter layer network equip	ged. Go to "System Tools > C s. The ONT home gatew ment, and the parameter	onliguration File" then ay uses the WAN interface to s must be consistent for both.	
Wi-Fi	Connection Na	me	VLAN/Priority	IP Acquisition Mode	
+ Security	2_VOP_R_VD	33	33/5	DHCP	
E Forward Rules	2_VOIP_R_VID_33				
+ Network Applications	WAN Connection:	2_VOIP_R_VID_33	Enable		
Custom Teolo	Service List:	VOIP			
E System Tools	Mode:	Route #			
	VLAN ID:	33 [1-4094]			
	802.1p:	5 .			
	IP Acquisition Mode:	@ DHCP @ Sta	tic @ PPPoE		
	NAT:	Enable Enable			
	Vendor ID:	length. The configur	(The ven ation is used to encapsulate the configuration is null.)	dor ID must be 0-63 characters in DHCP option 60 and the option 60 tag	
				Apply Cancel	

# 5.3.3 WI-FI információ

A Status -> Wi-Fi information lapon találhatók a vezeték nélküli hálózati beállításra és a kapcsolat állapotára vonatkozó információk.

Az egyes elnevezések a következőek:

- WiFi enabled or not: A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezését vagy tiltását mutatja, illetve itt meg is lehet változtatni ennek értékét.
   Enable = Engedélyez, Disable = Tilt.
- Security configuration: Biztonsági beállítás. Configured = beállított Unconfigured = nem beállított. A beállítás módját lásd később a "Vezeték nélküli kapcsolat beállítások" fejezetben.
- SSID: (Service Set Identifier), Vezeték nélküli kapcsolatazonosító.
- Wireless Packet Statistics: Vezeték nélküli adatátviteli (csomag) statisztikák
- Receive (Rx): Vételi paraméterek
- Transmit (Tx): Adási paraméterek
- SSID index: SSID azonosító sorszám
- SSID Name: SSID azonosító neve
- Authentication mode: Azonosítási mód.
- Encryption Mode: Titkosítási mód.

( )

 $( \mathbf{\Phi} )$ 

#### 5.3.3-1. ábra: WiFi információk

Status         Status         Status           VAN Information Van Information En Pristmonante         On this page, you can gerry the Viii P1 status.         Status           Viii Information En Pristmonante         Viii P1 status         Status         Status           Darch Bromatose En Pristmonante         Viii P1 status         Examine         Examine           Darch Bromatose Enviry Information Deck Entranstron Deck Entranstron Execution transmitter         Viii P1 status         Examine         Examine           VAN         Viii P1 status         More P1 status         Examine         Examine         Examine           VAN         Status         Status         Examine         Examine         Examine           VAN         Status         Status         Examine         Examine         Examine           VAN         Status         Status         Status         Examine         Examine           Status         Status         Status         Status         Examine         Examine           Status         Status         Status         Status         Examine         Examine           Status         Status         Status         Status         Status         Examine         Examine           Status         Status         Status	HUAWEI	HG8245					Welcome			
Blatta wah information wah information Brich Stromation     On this page, you can query the Vio F1 status.       Brich Stromation Brich Stromation Balling Information Balling Inf		Status > WI-Fi Informa	ation							
Env for Stronaling     Optice and environments     Optice and environments     Optice and environments     Security configuration: Configure     Database	Status WAN Information VoIP Information	On this page	e, you can qu	ery the Wi-F	i status.					
Direct Server Information Device Information Device Information Device Information         Image: Server Information Device Informatio Devicon Device Information Device Information Device In	Eth Port Information	Wi-Fi Statu								
Optical Information         Becurity configuration:         Configure 34 cutsty           Device Information         Wireless Pactal Estatistics:         Transmit (17)           UNAN         SSO 0, 40 Pactal         Pactal         Dire / Pactal         Dir	DHCP Server Information	W	I-Fi enabled	or not: E	nable	Dis	able			
Status         Texase         Texase <thtexas< th=""> <thtexas< th="">         Texas</thtexas<></thtexas<>	Optical Information	Se	curity config	iration: C	configured	Configu	ire security			
Device transmit         Warehows Packet strate(cs         Transmit (Tr)           UNAN         SDD         Receive (Isi)         Transmit (Tr)           UNAN         SDD         Receive (Isi)         Transmit (Tr)           UNAN         SDD         Iside         No         Discrited           UNAN         SDD         Iside         No         Discrited         Discrited           UNAN         SDD         Iside         No         SDD         Discrited         Discrited           UNAN         SDD         Iside         Iside         No         SDD         Discrited	Battery Information									
BIO         Receive (R)         Transmit (T)           BLAN         Byre         Pacine (Riv)         Transmit (T)           BLAN         Byre         Pacine (Riv)         Transmit (T)           SILVF.F1         SSD-1         1148/2         Trait         0         1148/2         GPV         0         0           SILVF.F1         SSD-1         Configure 50/2 Pacinetics. Nature 4.00 Americansmitm.)         0         0         1148/2         GPV         0         0           SILVF.F1         SSD-1         Solver (Solvegamedic Laccular and other canadims).         0	Device Information	Wireless Pa	cket Statis	tics						
DLAN         Byte         Packet         Even         Description         Packet         Even         Description           UNIS-F1         SSE01114002         TAIL         0 <td>WAN</td> <td>SSID</td> <td></td> <td>Recei</td> <td>ve (Rt)</td> <td></td> <td></td> <td>Transi</td> <td>nit (Tx)</td> <td></td>	WAN	SSID		Recei	ve (Rt)			Transi	nit (Tx)	
Stop         Stop         Testing         Testing <thtesting< th=""> <thtesting< th=""> <thtesting< td=""><td>ILAN</td><td></td><td>Byte</td><td>Packet</td><td>Error</td><td>Discarded</td><td>Byte</td><td>Packet</td><td>Error</td><td>Discarded</td></thtesting<></thtesting<></thtesting<>	ILAN		Byte	Packet	Error	Discarded	Byte	Packet	Error	Discarded
1 Wh-F1 Security Security Security Security and other parameters precurity and other parameters 1 Security Security Security Security and other parameters for the security of the parameters in the security of the security		SSID-1	114502	704	0	0	114502	679	0	0
Security     Security     Solo Internation     Configure 5002 Strameters (security and other parameters)     Solo Internation     Solo Internatio     S	J WI-FI									
Forward Rules     SSID Index SSID Index Security Configuration Authentication Mode Encryption Mode     Network Applications     1 T-Home_731DA8 Configured PSK4UTHEVTICATION AESENCRYPTION	E Security	SSID Infom	ation Co	nfigure SSID	's Parame	ters (security a	nd other paran	meters)		
Network Applications	Forward Rules	SSID Index	SSID	lame	Security C	configuration	Authentica	ation Mode	Enc	ryption Mode
a network Applications		1	T-Home_	731DA8	Con	figured	PSKAUTHE	NTICATION	AESI	ENCRYPTION
	Matuark Applications									

# 5.3.4 Ethernet port információ

A Status -> Eth Port Information Iapon találhatók a vezetékes Ethernet csatlakozásra vonatkozó információk.

Az egyes elnevezések a következőek:

- Eth Port: Az Ethetnet interfészre vonatkozó sorszám, ami az eszközön LAN1-LAN4-ként azonosítható.
- Duplex Mode: A csatlakozás duplexitását mutatja.
- Speed: A sebességet mutatja. (10M=Ethernet, 100M=Fast Ethernet, 1000M= Gigabit Ethernet.)
- Status: A csatlakozás állapotát mutatja. Up = az interfész megfelelően csatlakoztatva van. Down = Nincs, vagy nem megfelelő a csatlakozás.

5.3.4-1. ábra: Ethernet port információk

HUAWEI	HG8245	We	elcome		Logo
Status WAN Information VolP Information WI-Fi Information	Status > Eth Pert Information On this page, you can query duplex mode and status.	the basic information about the Ether	met port, including the po	rt number, speed,	
Eth Port Information	Eth Port	Duplex Mode	Speed	Status	
DHCP Server Information	1	Full	100M	Up	
Optical Information	2	Half	10M	Down	
Battery Information	3	Half	10M	Down	
Device Information	4	Hair	10M	Down	
1 WAN					
1 LAN					
WI-FI					
Security					
Forward Rules					
Network Applications					
+ System Tools					

 $( \mathbf{\Phi} )$ 

# 5.3.5 DHCP szerver információ

A Status -> DHCP Server Information lapon találhatók a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) szerverre vonatkozó információk.

Az egyes elnevezések a következőek:

- Server Name: A csatlakozott számítógép vagy eszköz neve.
- IP: A kiosztott IP cím.
- MAC Address: A csatlakozott számítógép vagy eszköz MAC címe.
- Remaining Leased Time: A hátralévő idő másodpercben, ameddig az IP cím fenn lesz tartva az adott számítógép részére.

5.3.5-1. ábra: DHCP szerver információk

HUAWEI	HG8245		Welcom	ie -	1
Status WAN Information VoIP Information Wi-Fi Information	Status > DHCP Server Informatio On this page, you car address and remainin	on query the basic infor g leased time.	mation about the DHCP serv	er, including server name, IP address, MAC	
Eth Port Information	Server Name	IP	MAC Address	Remaining Leased Time	
DHCP Server Information	Inspiron	192.168.1.1	00.0d 56 39 bb 24	258686	
Battery Information Device Information					
1 WAN					
± LAN					
🕀 Wi-Fi					
Security					
Forward Rules					
Network Applications					

# 5.3.6 Optikai információ

A Status -> Optical Information lapon találhatók az optikai összeköttetésre vonatkozó információk.

Az egyes elnevezések a következőek:

- Optical Status: Optikai összeköttetés állapota.
- Tx Optical Power: Optikai adási teljesítmény.
- Rx Optical Power: Optikai vételi teljesítmény.
- Working Voltage: Üzemi feszültség.
- Bias Current: Lézer áram.
- Working Temperature: Üzemi hőmérséklet.

#### 5.3.6-1. ábra: Optikai információk

HUAWEI	HG8245	Welcome
Stat	s > Optical Information	
Status WAN Information VoIP Information Wi-Fi Information	On this page, you can query the sl	tatus of the optical transceiver.
Eth Port Information	Optical Status:	auto
DHCP Server Information	Tx Optical Power:	3.44dBm
Optical Information	Rx Optical Power:	-16.59dBm
Battery Information	Working Voltage:	3314mV
Device Information	Bias Current:	15mA
± WAN	Warking Temperature:	54°C
1 LAN		
1 Wi-Fi		
Security		
Forward Rules		
Network Applications		
System Tools		

# 5.3.7 Akkumulátor információ

A Status -> Battery Information lapon találhatók az akkumulátorra vonatkozó információk. A digitális elosztóhoz az akkumulátor nem tartozék, így nincs csatlakoztatva, amelyet az ezen a lapon a "Battery Connection Status: disconnect" információra mutat.

5.3.7-1. ábra: Akkumulátor információk

HUAWEI	HG8245	Welcome	Logout
Status Vali Information Vali Information Vali Information En Port Normation DICE Bever Information DICE Bever Information DICE Information Eastery Information Eastery Information UVAN UVFI US Asscrifty Porversit Rules Security Network Applications System Tools	Balas - Balary Internation On this page, you can query the status of the to Balary Asabala Capacity Balary Asabala Capacity	disponent 0%	

# 5.3.8 Eszköz információ

A Status -> Device Information lapon találhatók a digitális elosztóra vonatkozó információk.

۲

Az egyes elnevezések a következőek:

- Product Name: Termék neve.
- Description: Részletesebb leírás a termékről.
- Serial Number: Sorozatszám.
- Hardware Version: Az eszköz verziószáma.

- Software Version: Az eszköz működéséhez szükséges szoftver verziószáma.
- Release Time: Kibocsátás dátuma.
- ONT Registration Staus: A digitális elosztó (ONT) működési állapota.

 $(\mathbf{0})$ 

• ONT ID: A digitális elosztó (ONT) azonosítója.

#### 5.3.8-1. ábra: Eszköz információk

HUAWEI	HG8245	Welcome	Logou
	Status > Device Information		
Status WAN Information VolP Information WI-Fi Information	On this page, you can query t	he basic information about the terminal.	
Eth Port Information	Product Name:	HG8245	
DHCP Server Information	Description	EchoLife HG8245 GPON Terminal (CLASS B+)	
Optical Information	Serial Number	48575443731DA806	
Battery Information	Hardware Version	130C4400	
Device Information	Software Version:	V1R002C00S206	
± WAN	Release Time:	2011-03-02_20:16:54	
TI AN	ONT Registration Status	O5 (Operation state)	
	ONT ID:	6	
± Security			
Forward Rules			
Network Applications			
Svetem Toole			
D oyatem 10015			

# 5.4 Kapcsolódás az internethez

A WAN -> WAN Configuration lapon az INERNET sort kiválasztva megadható a User Name (felhasználó név) és a Password (jelszó), amely az internet csatlakozáshoz szükséges. Ezek beírását követően az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük a beállítást.

Fontos! A beállítások végleges mentését a System Tools > Configuration File lapon a Save Configuration gomb megnyomásával lehet elvégezni. Ellenkező esetben egy újraindítás, vagy kikapcsolás után a nem mentett beállítások törlődnek.

5.4-1. ábra: Internet kapcsolódás



20

( )

# 5.5 Helyi hálózati beállítások

## 5.5.1 IP cím beállítás

A LAN -> LAN Host Configuration lapon beállítható a digitális elosztó IP címe és az alhálózati maszkja. A beállítást követően az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük azokat.

5.5.1-1. ábra: A digitális elosztó IP címének beállítása

HUAWEI	HG8245		Welcome	Logout
Status WAN LAN Not Configuration DHOP Server Configuration WI-FI Security Forward Rules Network Applications System Tools	LVH - LVH text configuration Preser among the sent text configuration after cest "text configuration" texture. On this page, you can set the LVM Bodient Mark Schert Mark	thas been changed. Go t management IP addr 192 198 1 254 265 256 255 0 kress, ensure that the ddress. Otherwise, th	a "system Tools + Configuration (Tile" then ess. Apply: Cancet address pool configured in the DHCP server is the E DHCP server may not function property.	

# 5.5.2 DHCP szerver beállítás

A LAN -> DHCP Server Configuration lapon beállítható a LAN oldali számítógépek hogyan kapjanak IP címet. Az Enable primary DHCP server előtti pipa jelzi, hogy a DHCP szerver engedélyezve van. Ebben az esetben Start IP Address és az End IP Address közötti címek lehetnek kiosztva a számítógépek részére. A beállítást követően az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük azokat.

5.5.2-1. ábra: A DHCP szerver beállítása

40		
HUAWEI	HG8245	Welcome
∃ Status ∃ WAN ⊐ LAN	LAN > DHCP Server Configuration Please ensure to save the configuration click "Save configuration" button. You can config the DHCP Se	after it has been changed, Go to "System Tools > Configuration File" then river parameters for the LAN side PC to obtain IP address.
LAN Host Configuration DHCP Server Configuration	LAN Host IP Address: Subset Mask	192.168.1.254 245.245 245 2
± Wi-Fi		Enable primary DHCP server     Enable DHCP L2Relay
Security     Forward Rules	Start IP Address: End IP Address:	192.168.1.1 (IP address must be in the same subnet with Lan Host) 192.168.1.64
System Tools	Leased Time:	Iday      Enable secondary DHCP server     Apply Cancel

۲

Fontos! A megfelelő működés érdekében a LAN hostnak és a DHCP szervernek ugyanabba az alhálózatban kell lenniük.

Fontos! A beállítások végleges mentését a System Tools > Configuration File lapon a Save Configuration gomb megnyomásával lehet elvégezni. Ellenkező esetben egy újraindítás, vagy kikapcsolás után a nem mentett beállítások törlődnek.  $( \bullet )$ 

( )

# 5.6 Vezeték nélküli kapcsolat beállítások

## 5.6.1 Alapvető WiFi beállítások

A Wi-Fi > WiFi Basic configuration lapon lehet engedélyezni, vagy tiltani a vezeték nélküli kapcsolatot az Enable Wireless előtti pipával.

Az SSID a vezeték nélküli kapcsolat azonosítója, amely maximum 32 karakter lehet és nem tartalmazhat szóközt és tabulátort.

Az Associated Device Number mezőben adható meg, hogy maximum hány eszköz csatlakozása engedélyezett a vezeték nélküli kapcsolaton. A lehetséges értékek 1 és 32 közöttiek.

A Broadcast SSID kiválasztásával beállítható, hogy az SSID látható legyen-e a vezeték nélküli hálózatok felderítését szolgáló alkalmazások számára.

A WiFi Multimedia kiválasztásával beállítható, hogy a multimédia alkalmazások (Hang és Videó) magasabb minőségi követelményeknek feleljenek meg a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

A Security Configuration területen belül állíthatók be a vezeték nélküli kapcsolatra vonatkozó biztonsági beállítások.

Az Authentication Mode-nál lehet kiválasztani az azonosítás módját.

A kiválasztható opciók:

- WEP Open
- WEP shared
- WPA-Pre-Shared Key
- WPA2-Pre-Shared Key
- WPA Enterprise
- WPA2 Enterprise
- Wi-Fi Protected Setup

Javasoljuk, hogy amennyiben a csatlakoztatott eszközök támogatják, legalább WPA-PSK biztonsági módot állítsanak be.

A WPA PreSharedKey mezőben állítható be a titkos kulcs, amely 8-63 karakter, vagy 64 hexadecimális szám lehet. Ezeknek a digitális elosztóban és a csatlakoztatni kívánt számítógépen azonosnak kell lenniük, ellenkező esetben a csatlakozás nem lehetséges.

( )

WPA Group Rekey Interval mezőben adható meg milyen időközönként generálódjanak új titkosító kulcsok. A lehetséges értékek 600-86400. A javasolt érték 3600.

A beállítást követően az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük azokat.

5.6.1-1. ábra: WiFi kapcsolat alap beállításai

HUAWEI	HG8245	Welcome		Logout
	WHF1 WHF1 Basic Configuration Prease ensure to save the configuration after it has be cited. *Save configuration after the same selection. Con this page, you can set the basic Wi-Fi channel selection. F Enable Wireless	en changed. Go to "System Tools > Conf parameters, including the Wi-Fi so <u>Configure</u>	figuration File" then witch, SSID configuration, and WI-FL advanced parameters	
Wi-Fi Wi-Fi Basic Continuention				
WI-Fi Advanced Configuration	Index SSID	Associated Device Number	Broadcast SSID	New Remove Security Configuration
Security	1 T-Home_731DA8	32	Enable	Configurad
Forward Rules	SSIC	T-Home_731DA8 Units 32 ch	the current service set identifier user avanters excluding space and TAR 1	d by the connection. It consists of
Network Applications	Associated Device Numbe	: 32 '(Specifies	the limitation on the number of wirel	ess clients. It ranges from 1 to 32
System Tools	Broadcast SSIE	E Broadcast SSID Help		
	WMM Enable	: R WFI multimedia Help		
	Authentication Mode	: WPA2 Pre-Shared Ke · Hel	p	
	Encryption Mode	e: AES Hel	8	
	WPA PreSharedKe	(8-6) (8-6)	3 ASCII characters or 64 hexadecime	al digits)
	WPA Group Rekey Interva	4: 3600 *(600	-86400)	
			Appl	y Cancel

Fontos! A beállítások végleges mentését a System Tools > Configuration File lapon a Save Configuration gomb megnyomásával lehet elvégezni. Ellenkező esetben egy újraindítás, vagy kikapcsolás után a nem mentett beállítások törlődnek.

## 5.6.2 Haladó szintű WiFi beállítások

A Wi-Fi > WiFi Advanced configuration lapon lehet beállítani a vezeték nélküli kapcsolat haladó szintű beállításait.

Az egyes elnevezések a következőek:

- Transmitting Power: Az adási teljesítmény százalékban.
- Channel: Alkalmazott csatorna kiválasztása.
- Channel Width: Csatorna szélesség.
- Advanced Configuration: Haladó szintű beállítások engedélyezése.
- DTIM Period: DTIM (Delivery Traffic Indication Map) paraméter állítása.
   A lehetséges tartomány 1-125. Az alapértelmezett érték 1.
- Beacon Period: Beállítható, hogy milyen gyakorisággal történjen a jelzés átvitel a többi hálózat vezérlő eszközzel. A lehetséges tartomány 20-1000ms. Az alapértelmezett érték 100ms.
- RTS Threshold: RTS (Request to send) határérték. A lehetséges tartomány 1-2346 byte. Az alapértelmezett érték 2346 byte.
- Frag Threshold: Töredezési küszöbérték. A lehetséges tartomány 1-2346 byte. Az alapértelmezett érték 2346 byte.

( )

5.6.2-1. ábra: WiFi kapcsolat haladó szintű beállításai

HUAWEI	HG8245		Welcome	Logou
t Status WAN LAN	Wi-FI > Wi-FI Advanced Configuration Please ensure to save the configuration after I click "Save configuration" button. On this page, you can set the adva	t has been changed. Go to nced Wi-Fi parameters	"System Tools > Configuration File" then Save the configuration after when you changed.	
Wi-Fi Wi-Fi Basic Configuration	Transmitting Power: Regulatory Domain:	100% HUNGARY	¥ ¥	
WI-FI Advanced Configuration	Channel:	Auto	*	
Security	Channel Width:	20MHz	×	
E Forward Bules	Mode:	802.11b/g/n	×	
	Advanced Configuration:	R		
Network Applications	DTIM Period:	1	(1-255, default: 1.)	
System Tools	Beacon Period:	100	ms (20-1000ms, default: 100.)	
	RTS Threshold:	2346	bytes (1-2346 bytes.default:2346)	
	Frag Threshold:	2346	bytes (256-2346 bytes.default:2346)	
			Apply Cancel	

Fontos! A beállítások végleges mentését a System Tools > Configuration File lapon a Save Configuration gomb megnyomásával lehet elvégezni. Ellenkező esetben egy újraindítás, vagy kikapcsolás után a nem mentett beállítások törlődnek.

# 5.7 Biztonsági beállítások

# 5.7.1 IP cím szűrés

A Security > IP Filter Configuration lapon lehet beállítani a WAN oldalról érkező LAN irányba tartó IP forgalom szűrését.

Új szabály felvitele a New gomb megnyomásával lehetséges, a meglévő szabályok eltávolítása pedig az adott sor kijelölése után a Remove gomb megnyomásával történhet.

Az egyes elnevezések a következőek:

- IP address filter function: Engedélyezni, vagy tiltani lehet az IP szűrés funkciót. OPEN= engedélyezés, CLOSE= Tiltás.
- Filter Mode Blacklist: Azok az IP csomagok, amelyek megfelelnek a fekete listán lévő szabályoknak blokkolva lesznek.
- Filter Mode Whitelist: Azok és csak azok az IP csomagok lesznek átengedve az eszközön, amelyek megfelelnek a fehér listán lévő szabályoknak.
- Protocol: Beállítható, hogy mely protokollokra vonatkozzon a szabály. A lehetséges értékek: TCP/UDP, TCP, UDP, ICMP, ALL.
- LAN side IP address: A LAN oldali IP címet, vagy IP cím tartományt lehet megadni.
- WAN side IP address: A WAN oldali IP címet, vagy IP cím tartományt lehet megadni.

A beállítást követően az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük a szabályokat.

( )

#### 5.7.1-1. ábra: IP szűrés beállítása

HLAWEI	HG8245	Welcome	Logout
Status WAN LAN UV-FI Security IP Filter Configuration Mode Filter Configuration	Becuth > IP Filer Configuration Prease ensures to save the con- click "Save configuration" but To prohibit certain IP Current status: IP add Filter Mode: @ Bit C Wr	ignation after I has been charged. Go to "system Tools > Cardgerates IIA" them or descenses in the VAM from accessing the LAW, you can condigure the VAM-Io-LAM filtering afters Min function CLOSE	
Forward Rules     Network Applications     System Tools	Protocol ———————————————————————————————————	LAN-side IP Address LAN-side Port WAN-side IP Address WAN-side Port	
	LAN-side IP A WAN-side IP A	ddress: @ ALL C User-defined	

# 5.7.2 MAC cím szűrés

A Security > MAC Filter Configuration lapon lehet beállítani a WAN oldalról érkező LAN irányba tartó IP forgalom szűrését.

Új szabály felvitele a New gomb megnyomásával lehetséges, a meglévő szabályok eltávolítása pedig az adott sor kijelölése után a Remove gomb megnyomásával történhet.

Az egyes elnevezések a következőek:

- IP address filter function: Engedélyezni, vagy tiltani lehet a MAC szűrés funkciót. OPEN= engedélyezés, CLOSE= Tiltás.
- Filter Mode Blacklist: Azok a MAC címek blokkolva lesznek, amelyek szerepelnek a fekete listán.
- Filter Mode Whitelist: Azok és csak azok a MAC címek lesznek átengedve az eszközön, amelyek szerepelnek a fehér listán.
- Source MAC Address: Forrás MAC cím.

A beállítást követően az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük a szabályokat.

#### 5.7.2-1. ábra: MAC szűrés beállítása

40			
HLAWEI	HG8245	Welcome	Logout
Status WAN H AN	Security > MAC Filter Configuration Please ensure to save the configuration at click "Save configuration" button. To prohibit certain PCs from ac	fler II has been changed. Go to "System Tools > Configuration File" then cessing the Internet, you can configure the MAC filtering.	
⊞ WI-FI	Current status: MAC address fi	Iter function CLOSE OPEN	
E Security IP Filter Configuration	Filter Mode: @ Blacklist (All	data packets complying with the following MAC rule are forbidden to pass the device)	
MAC Filter Configuration	C Whitelist (On	ly data packets complying with the following MAC rule are allowed to pass the device)	
DoS Configuration			
+ Forward Rules		New Remove	
Network Applications			
System Tools	Configure		
	Source MAC Address	s: (AA.BB.CC.DD.EE.FF)	
		Apply Cancel	

( )

# 5.7.3 DoS beállítás

A Security > DoS Configuration lapon lehet beállítani a Denial of Service (szolgáltatásmegtagadás) megelőző funkciókat.

A DoS megelőző funkciókat engedélyezni, vagy tiltani lehet. OPEN= engedélyezés, CLOSE= Tiltás.

Az egyes elnevezések a következőek:

- Prevent SYS Flooding Attack: SYN elárasztásos támadás megelőzése.
- Prevent ICMP Echo Attack: ICMP Echo támadás megelőzése.
- Prevent ICMP Redirect Attack: ICMP Redirect támadás megelőzése.
- A beállítást követően az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük a szabályokat.

5.7.3-1. ábra: DoS megelőzés beállítása



Fontos! A beállítások végleges mentését a System Tools > Configuration File lapon a Save Configuration gomb megnyomásával lehet elvégezni. Ellenkező esetben egy újraindítás, vagy kikapcsolás után a nem mentett beállítások törlődnek.

# 5.8 Adatfogalmi szabályok

## 5.8.1 DMZ beállítás

A Forwarding Rules > DMZ Configuration lapon lehet beállítani a DMZ (Demilitarized Zone) kapcsolatokat.

Új DMZ felvitele a New gomb megnyomásával lehetséges.

Az Interface Name legördülő menüből választhatjuk ki, hogy melyik interfészről érkező kapcsolatokat szeretnénk átirányítani valamelyik LAN oldali számítógéphez.

( )

 $( \bullet )$ 

A Host Address mezőben lehet megadni, hogy melyik LAN IP című számítógép végződteti a DMZ kapcsolatot.

Az Enable DMZ jelölőnégyzet kiválasztásával engedélyezhetjük a DMZ kapcsolatot.

A beállításokat az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük.

A meglévő sorok eltávolítása az adott sor kijelölése után a Remove gomb megnyomásával történhet.

5.8.1-1. ábra: DMZ beállítása

HUAWEI	HG8245	Wel	come	Logout
Status WAN LAN WI-Fi WI-Fi Security	Foreard Rules - DIAZ Configuration Preses ensure to save the configuration click "Save configuration" batton. The DMZ device restricts un equests from the WAN con- requests from the WAN con-	on after II has been changed. Go to "System" nerilable external connections from linkin ure system. If the WAIP port is not be nection are forwarded to the DMZ device Enable DMZ	Fools > Configuration File" then g up to the device. It is a buffer betwee in the port mapping table, the applicati New Remove Host Address	n a on
Forward Rules DMZ Configuration PortMapping Configuration PortTrigger Configuration Network Applications System Tools	Configure Interface Name: Host Address: Enable DMZ	I_NTERNET_R_VID_32	Apply Cancel	

# 5.8.2 Port Mapping beállítás

A Forwarding Rules > PortMapping Configuration lapon lehet beállítani a virtuális szervereket a LAN hálózaton és ezeket a szervereket elérhetővé tehetjük az Internet felől.

Az egyes elnevezések a következőek:

- Interface: Kiválasztható az a WAN kapcsolat, amelyre a port cserét alkalmazni kívánjuk.
- Protocol: Kiválasztható a TCP, UDP, vagy a TCP/UDP protokoll.
- External Start Port: A külső adatcsomagok cél port tartományának a kezdete.
- External End Port: A külső adatcsomagok cél port tartományának a vége.
- Internal Start Port: A belső adatcsomagok cél port tartományának a kezdete.
- Internal End Port: A belső adatcsomagok cél port tartományának a vége.
- External Source Start Port: A külső adatcsomagok forrás port tartományának a kezdete. (Opcionális)
- External Source End Port: A külső adatcsomagok forrás port tartományának a vége. (Opcionális)
- Internal Host: IP címe a belső LAN-on lévő számítógépnek, amely szolgáltatását el szeretnénk érni a külső hálózatból.

 $( \bullet )$ 

( )

- External Source IP Address: A forrás IP cím, amelyről el szeretnénk érni a belső szolgáltatást. (Opcionális)
- Mapping Name: A port csere szabály elnevezése.
- Enable PortMapping: A port csere szabály engedélyezése.

A beállításokat az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük. A meglévő sorok eltávolítása az adott sor kijelölése után a Remove gomb megnyomásával történhet.

A lenti példában a 192.168.1.1-es számítógép telnet szolgáltatását érjük el, ha az internet felől a digitális elosztó IP címére telnetelünk a 123-as porton.

HUAWEI	HG8245			Welcome					Logo
Status     WAN     LAN     WI-FI	Forward Rules > Portilapping Configure Please ensure to save the configurated citck "Save configurated" studen. On this page, you can set u internet by setting port map Attention: The well-known po	ation in after it has been changed p virtual servers on the L ping parameters. orts of voice can not be i interface	L Go to " AN net	System Tools > Configuration work and allow these services of the mapping port.	en File" ers to Pri	then be acco	essed from New	the Remove Enable	
Security								Enable	
Forward Rules     DMZ Configuration	Interface:	1_INTERNET_R_VID_32	×	Pro	tocol	TCP	*		1
PortMapping Configuration	External Start Port:	123	*	External End	Port:	123		*	
PortTrigger Configuration	Internal Start Port:	23	*	Internal End	Port:	23		*	
Network Applications	External Source Start Port:			External Source End	Port:				
± System Tools	Internal Host:	192.168.1.1	*	External Source IP Add	iress:				
	Mapping Name:	Teinet		Enable PortMag	ping	R			
							Ap	oply Cancel	

5.8.2-1. ábra: Port Mapping beállítása

Fontos! A beállítások végleges mentését a System Tools > Configuration File lapon a Save Configuration gomb megnyomásával lehet elvégezni. Ellenkező esetben egy újraindítás, vagy kikapcsolás után a nem mentett beállítások törlődnek.

# 5.8.3 Port trigger beállítás

A Forwarding Rules > PortTrigger Configuration lapon lehet beállítani a port trigger szabályokat. Ez a funkció akkor alkalmazható, ha a tűzfalat automatikusan ki szeretnénk nyitni bizonyos belső portok használata esetén.

Új szabály felvitele a New gomb megnyomásával lehetséges.

Az egyes elnevezések a következőek:

- Interface: Kiválasztható az a WAN kapcsolat, amelyre a port nyitást alkalmazni kívánjuk.
- Trigger Protocol: Kiválasztható a trigger port protokoll típusa. (TCP, UDP, TCP/UDP)
- Open Protocol: Kiválasztható a kinyitandó port protokoll típusa. (TCP, UDP, TCP/UDP)

( )

 $( \bullet )$ 

- Trigger Start Port: A trigger port tartomány kezdete.
- Trigger End Port: A trigger port tartomány vége.
- Open Start Port: A kinyitandó port tartomány kezdete.
- Open End Port: A kinyitandó port tartomány vége.
- Enable: A port trigger funkció engedélyezés.

A beállításokat az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük. A meglévő sorok eltávolítása az adott sor kijelölése után a Remove gomb megnyomásával történhet.

5.8.3-1. ábra: Port Trigger beállítása

ABRA					
HLIAWEI	HG8245		Welcome		Lo
	Forward Rules > PortTrigger Configuratio Please ensure to save the configuratio click "Save configuration" button.	on n after it has been changed. Go to "S	rstem Tools > Configuration	n File" then	
3 WAN	On this page, you can config internet and enable the port	gure the range of the port that is a automatically.	used for the LAN-side ap	plications to access th	ie -
LAN	Attention: The well-known po	orts of voice can not be in the sco	pe of the mapping port.		
WI-FI				Ne	w Remove
Security	interface	Status Trigger Port	Open Port	Trigger Protocol	Open Protocol
Forward Rules	Interface:	1_INTERNET_R_VID_32			
DMZ Configuration	Trigger Protocol:	UDP .	Open Protocol:	UDP 💌	
PortTrigger Configuration	Trigger Start Port:		Trigger End Port:		
Network Applications	Open Start Port:		Open End Port:		
I Network Applications	Enable:	R			
system roois					Apply Cancel

Fontos! A beállítások végleges mentését a System Tools > Configuration File lapon a Save Configuration gomb megnyomásával lehet elvégezni. Ellenkező esetben egy újraindítás, vagy kikapcsolás után a nem mentett beállítások törlődnek.

## 5.9 Hálózati alkalmazások

# 5.9.1 ALG beállítás

A Network Application >ALG Configuration lapon lehet megtekinteni a beállított ALG (Application Level Gateway) szolgáltatásokat.

Az ezen a lapon található FTP és TFTP jelölőnégyzetek változtatása nem engedélyezett a felhasználó számára így ezek a mezők inaktívak (szürke színűek).

#### 5.9.1-1. ábra: ALG beállítás

HLAWEI	HG8245	Welcome		Logout
Status     WAN     WAN     WAN     WAN     Work     Security     Forward Rules     Network Applications     Aut Configuration     Aut Configuration     System Tools	Internet registrations - AG Configuration Design entropy to see configuration Citics "device configuration" future. On this page, you can enable Enable (TTP: Enable TTP)	wher that been changed. Go to "System Foots > C the ALG of a service by selecting the corresp IF IF ApplyCancel	ionByrration File" bun	

۲

 $( \bullet )$ 

( )

# 5.9.2 ARP beállítás

A Network Application >ARP Configuration lapon lehet beállítani az ARP (Address Resolution Protocol) szabályokat.

Új szabály felvitele a New gomb megnyomásával lehetséges, amely után megadhatjuk az IP cím és MAC cím összerendeléseket.

A beállításokat az Apply (alkalmaz) gomb megnyomásával érvényesíthetjük.

A meglévő sorok eltávolítása az adott sor kijelölése után a Remove gomb megnyomásával történhet.

#### 5.9.2-1. ábra: ARP beállítása

HLAWEI	HG8245				Welcome	Logou
Status	Network Application Please ensure to a click "Save config	is > ARP Configurati ave the configurati uration" button.	ion on after it has been	changed. Go to *:	System Tools > Configuration File" then	
± WAN	On this pa	ige, you can conf	figure the ARP, in	cluding the IP a	address and MAC address.	
1 LAN					New Remove	
± Wi-Fi			IP Address		MAC Address	
E Security						
E Forward Rules		IP Address:				
		MAC Address:				
ALG Configuration					Apply Cancel	
ARP Configuration						
⊞ System Tools						

Fontos! A beállítások végleges mentését a System Tools > Configuration File lapon a Save Configuration gomb megnyomásával lehet elvégezni. Ellenkező esetben egy újraindítás, vagy kikapcsolás után a nem mentett beállítások törlődnek.

۲

# 5.10 Rendszer eszközök

# 5.10.1 Újraindítás

A System Tools > Reboot lapon lehet az eszközt a Reboot gomb megnyomásával újraindítani.

Fontos! Az újraindítás után a nem mentett beállítások törlődnek.

 $(\mathbf{\bullet})$ 

5.10.1-1. ábra: Az eszköz újraindítása



# 5.10.2 Gyári adatok visszaállítása

A System Tools > Restore Default Configuration lapon lehet a gyári alapértelmezett beállításokat visszatölteni. Ezzel minden a felhasználó által beállított adat törlődik.

5.10.2-1. ábra: A gyári adatok visszatöltése



۲

۲

# 5.10.3 PING teszt

A System Tools > Ping Test lapon lehet a LAN-on vagy az Interneten lévő IP címek elérhetőségét ellenőrizni. Az IP Address mezőbe kell beírni az IP címet, majd a Start gombra kattintva néhány másodpercen belül megkapjuk az eredményt. Ha az eredmény PASS = sikeres, az adott IP cím elérhető, ha FAIL=sikertelen, az adott IP cím nem érthető el.

#### 5.10.3-1. ábra: PING teszt

HUAWEI	HG8245	Welcome	Logout
	System Tools > Ping Test		
± Status			
± WAN	By using the maintenance	and diagnosis functions, you can check the connectivity to the LAN or the internet.	
± LAN			
🗄 Wi-Fi	IP Address	Start	
⊞ Security			
Forward Rules			
Network Applications			
System Tools Reboot Restore Default Configuration			
Ping Test			
LOG Confouration File			
Advanced Power Management			

۲

# 5.10.4 Log mentés

A System Tools > LOG lapon lehet a digitális elosztó eseménynaplóját a számítógépre letölteni. Ehhez a Download log File gombra kell kattintani, majd az előugró ablakban a Mentés gombra kattintva kiválaszthatjuk a fájl mentési helyét.

5.10.4-1. ábra: Log mentése



32

۲

# 5.10.5 Beállítások mentése

A System Tools > Configuration File lapon lehet elmenteni a felhasználói beállításokat a Save Configuration gombra történő kattintással.

5.10.5-1. ábra: Beállítások mentése

A 1944 A			
HLIAWEI	HG824	; Welcome	Logout
	System Tools > Co Please ensure to click "Save confir	infiguration File save the configuration after it has been changed. Go to "System Tools > Configuration File" then weating? herein	
± Status			
± WAN	0	To save the current configuration to the flash memory, click "Save Configuration".	
± LAN			
± Wi-Fi		Save Configuration	
± Security			
E Forward Rules			
Network Applications			
System Tools			
Restore Default Configuration			
Ping Test			
LOG			
Configuration File			
Advanced Power Management			

۲

# 5.10.6 Teljesítmény gazdálkodás

A System Tools > Advanced Power Management lapon lehet az energiacsökkentő üzemmódot engedélyezni. Ehhez az Enable jelölőnégyzethez pipát kell tenni. Továbbá ki lehet választani, hogy mely portok legyenek letiltva, ha az eszköz csökkentett üzemmódban van.

5.10.6-1. ábra: Energiacsökkentő üzemmód



( )

۲

# 6. Műszaki paraméterek

Méretek (szélesség / magasság / mélység): 195mm / 34mm / 174mm

 $(\mathbf{0})$ 

Tömeg: kb.550g

Tápellátás paraméterek: 11-14V DC, 2A

Hálózati adapter bemeneti tápfeszültség adata: 100-240V AC, 50-60Hz

Teljesítményfelvétel: 17W

Hőmérséklet tartomány: 0 – 40 °C

Páratartalom: 5-95% (Páralecsapódás nélküli)

۲

# 7. Környezetvédelem

A környezet védelme, a környezeti károk megelőzése a HUAWEI kiemelt célkitűzése. A HUAWEI az anyagfelhasználásban és a gyártási folyamatokban figyelembe veszi termékei teljes élettartama során a környezeti jellemzőket annak érdekében, hogy a termékek a hasznos életciklusuk után se károsítsák környezetüket.

#### A készüléken és a csomagoláson található szimbólumok jelentése



A terméket szelektív módon kell újrahasznosítani, ne dobja a háztartási hulladék közé.



( )

A csomagolás újrahasznosítható anyagból készült, ezért nem távolítható el a háztartási hulladékkal.

#### Újrahasznosítás és leselejtezés

Az újrahasznosítás egyszerűbbé tétele érdekében kérjük, kövesse a szeméttípusra vonatkozó helyi szabályozást. Az európai törvénykezés értelmében az elektromos vagy elektronikus termékek közé sorolt árukat leadhatja

- a forgalmazónál, ha új terméket vásárol,
- a helyi környezetbarát begyűjtő állomásokon.

Így Ön is tevőlegesen részt vehet az újrahasznosításban, ami fontos környezetünk védelme és az emberi egészség számára.

#### Az elektronikus eszközök RoHS irányelve

Készüléke megfelel az RoHS-előírásnak. Veszélyes anyagot, mint ólom, higany és kadmium, nem tartalmaz, ezzel elkerülhető a környezetszennyezés és az újrahasznosításban dolgozók egészségi károsodása.

#### Áramfogyasztás

Az áramfogyasztás csökkentésére javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket amikor hosszabb ideig nem használja (pl. elutazik, stb.).

#### Certificate

This certificate is issued to

#### Huawei Technologies Co Ltd

of

Administration Building Huawei Base Bantian, Longgang District Shenzhen 518129 China

to certify that the Equipment known as

#### Echolife HG8245

as described in the Annex to this certificate conforms to the essential requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and European Council on the basis of Technical Construction File number HG8245 in relation to the essential requirements of Articles 3.1(a), 3.1(b) & 3.2 of the Directive.

Signed:

On Behalf of BABT

Issue Date: 17 March 2010 Number:

NC/14667 Issue: 01

This certificate is issued by BABT and represents a formal Notified Body opinion under Annex IV of Directive 1999/5/EC permitting the use of the BABT (£0168 mark on the equipment described above perintang une use of the BAB is constrained to the equiprimit described adove subject to the equipment meeting the compliance requirements of all applicable EU directives. This certificate is not transferable and remains the property of BABT. This Certificate constitutes page 1 of the combined Certificate and Annex.

British Approvals Board for Telecommunications • TÜV SÜD Group Forsyth House . Churchfield Road . Walton-on-Thames . Surrey . KT12 2TD . United Kingdom



CERTIFICAT CERTIFICADO СЕРТИФИКАТ 🔶 CERTIFICATE ◆ ZERTIFIKAT

( )

 $(\mathbf{0})$ 



#### Annex to

#### CERTIFICATE

#### **Description of Equipment**

Name:	GPON Terminal
Model:	EchoLife HG8245
Intended use:	WLAN (Wireless Local Area Network)
Category:	Short Range Device, R&TTE Class 2
Power:	19.38 dBm Max.
Frequency Band:	2400-2483.5 MHz

#### Standards

۲

EN 60950-1/A11: 2009 EN 62311: 2008 EN 301 489-1 V 1.6.1 (2005-09) EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04) EN 55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 300 328 V1.7.1 (2006-05)

 $(\mathbf{\bullet})$ 

#### **Relevant Technical Documentation**

Supplier's Declaration(s) of Conformity:

R&TTE dated 2010-03-03

Annex to Certificate number: NC/14667

Annex Issue Number 01.03





User Guide:	31504920-EchoLife HG8245&HG8247 GPON Terminal Quic Start-(V100R001_01)(chromatic).pdf, last modified 10/03/2010						
Test Report numbers:	Radio: EMC: Safety: EMF:	68.85 plus / plus / plus / plus / plus / plus / plus / 68.76 68.21 SYBH	8.850.10.021.01, $10^{th}$ of March, 2010 us Appendix A, last modified 11/03/2010 us Appendix B, last modified 11/03/2010 us Appendix C1, last modified 11/03/2010 us Appendix D1, last modified 11/03/2010 us Appendix D2, last modified 11/03/2010 us Appendix E1, last modified 11/03/2010 us Appendix E1, last modified 11/03/2010 s.Appendix E2, last modified 11/03/2010				
Approved Software:	EchoLife HG	EchoLife HG8245 V100R001					
Approved Hardware:	Overall Build Circuit Diagra	Level: am / P(	rams and PCB				
	Parts List:		BOM-HG8245.pdf	BOM-HG8245.pdf, last modified 12/0			

۲

Signed: Vina Ver .

Date: 23/03/2010

on behalf of BABT

Annex to Certificate number: NC/14667

Annex Issue Number 01.03



۲

۲

